

### **Was tun, wenn Ihr Gerät einen schwarzen Bildschirm hat, und nicht mehr funktioniert?**

Es kann vorkommen, dass Ihr Gerät plötzlich einen schwarzen Bildschirm aufweist, nicht mehr funktioniert, und sich weder ein- noch ausschalten lässt. In diesem Fall gehen Sie bitte gemäss beiliegender Anleitung vor (Soft Reset) vor, um das Gerät neu zu starten. Der Re-Start dauert maximal 5 Minuten.

### **Que faire lorsque l'appareil affiche un écran noir et ne fonctionne plus?**

Il peut arriver que votre appareil affiche soudainement un écran noir, qu'il ne fonctionne plus et qu'il ne puisse plus être allumé ou éteint. Dans ce cas, suivez l'instruction ci-jointe (Soft Reset) pour redémarrer l'appareil. Le redémarrage dure au maximum cinq minutes.

### **Cosa fare se il vostro dispositivo ha uno schermo nero e non funziona più?**

Può succedere che il vostro dispositivo improvvisamente presenti lo schermo nero, non funzioni più e non si riesca più né ad accenderlo né a spegnerlo. In questo caso seguite le istruzioni allegate (Soft reset) per riavviare il dispositivo. Il riavvio dura al massimo 5 minuti.



#### **Soft Reset Samsung Galaxy A40**

Das Samsung Galaxy A40 kann über den Soft Reset neu gestartet werden.

Dazu ist die Lautstärke Leiser Taste und die Ein/Aus Taste für mindestens 45 Sekunden gemeinsam gedrückt zu halten. Dabei sollte das Samsung Galaxy A40 neu starten.

#### **Soft Reset Samsung Galaxy A40**

Le Samsung Galaxy A40 peut être redémarré via le Soft Reset.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton de réduction du volume et le bouton d'alimentation ensemble pendant au moins 45 secondes. Cela devrait permettre de redémarrer le Samsung Galaxy A40.

#### **Soft Reset Samsung Galaxy A40**

Il Samsung Galaxy A40 può essere riavviato tramite il soft reset.

Per farlo, tieni premuto il pulsante Volume giù e il pulsante di accensione insieme per almeno 45 secondi. Questo dovrebbe riavviare il Samsung Galaxy A40.